



汚れ落とし

■テスト方法
 ブラシ押し当て強さ
 先端がフレア状に広がらない強さ

-ブラシに米粒大のジェルを付



フラットブラシ使用



ワンタフトブラシ使用時

ブラシ消耗状態について

- 問題なし
- △ 回転による毛先のねじれ及び消耗あり。
- × 毛先消耗

※ご使用後は、ノズルを水で洗い、毛先を整え

テスト1	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回	15回	16回	17回	18回	19回	20回	21回	22回	23回	24回	
ブラシ消耗状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
フラットブラシ																									
	25回	26回	27回	28回	29回	30回	31回	32回	33回	34回	35回	36回	37回	38回	39回	40回	41回	42回	43回	44回	45回	46回	47回	48回	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△
	49回	50回	51回	52回	53回	54回	55回	56回	57回	58回	59回	60回	61回	62回											
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△												
テスト2	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回	14回	15回	16回	17回	18回	19回	20回	21回	22回	23回	24回	
ブラシ消耗状態	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ワンタフトブラシ																									
	25回	26回	27回	28回	29回	30回	31回	32回	33回	34回	35回	36回	37回	38回	39回	40回	41回	42回	43回	44回	45回	46回	47回		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	

※ブラシ交換の目安 月2回のご使用で、4~5ヶ月(8~10回使用)が交換の目安です。